

1.000.000

TESTADA Y APROBADA POR MÁS
DE 1.000.000 CAZADORES

Armador manual Hand Cocking

El BAR Zenith Wood HC dispone, en adelante, de un nuevo seguro manual. Este seguro manual situado encima de la empuñadura del pistolet actuar comodamente sobre él cuando se disponga. Por tanto, podrá cazar en total seguridad y armar su rifle en una fracción de segundo accionando sencillamente el pulgar.

BAR Zenith Wood Hand Cocking



El seguro manual permite literalmente “armar” el rifle desplazando el empujador de seguro hacia adelante, entonces éste pone bajo tensión los resortes del martillo.

Por consiguiente, el arma está lista para disparar.



1

En acción de caza y en su puesto de tiro, gracias al seguro manual, usted puede

introducir un cartucho en la recámara y poner el pulsador de seguro en posición “desarmado”, el arma está entonces en seguridad. Cuando quiera desplazar, basta entonces con utilizarlo hacia adelante el pulsador, el rifle estará listo para disparar, sólo le queda por presionar el disparador.



2

También podrá fácilmente activar el seguro, accionando el pulsador situado en la parte

alta de la empuñadura. Esta acción tiene como efecto aflojar los resortes y por consiguiente hacer que su arma sea inofensiva, de manera segura.

Este es un sistema de una gran simplicidad y facilidad de acción, que aporta un nivel de seguridad suplementario a su rifle.



3

1 Pulsador de seguro en posición “desarmado” o seguridad.

2 Pulsador de seguro en posición “armado”, un punto rojo aparece, el arma está lista para disparar.

3 Active el seguro de su BAR Zenith empujando el pulsador hacia abajo.