

1.000.000**TESTÉ ET APPROUVÉ PAR PLUS
DE 1.000.000 DE CHASSEURS****Armeur manuel Hand Cocking**

La BAR Zenith Wood HC dispose désormais d'un nouvel armeur manuel. Cet armeur manuel situé sur le dessus de la poignée pistolet permet d'armer la carabine au moment opportun. Vous pouvez donc chasser en toute sécurité et armer votre carabine en une fraction de seconde par simple action du pouce.

BAR Zenith Wood Hand Cocking



L'armeur manuel permet littéralement « d'armer » la carabine, en déplaçant le poussoir d'armeur vers l'avant, celui-ci met alors les ressorts de chien sous tension.

Votre arme est donc prête à faire feu.



En action de chasse et à votre poste de tir, grâce à l'armeur manuel, vous pouvez alimenter une cartouche dans la chambre et mettre le poussoir d'armeur en position « désarmée », votre arme est alors en sécurité. Lorsque vous voulez faire feu, il vous suffit alors de déplacer vers l'avant le poussoir d'armeur, votre carabine est ainsi prête à tirer, il ne vous reste plus qu'à presser la détente.



Vous pouvez tout aussi facilement désarmer votre arme en appuyant sur le bouton poussoir d'armeur situé sur le sommet du poussoir. Cette action a pour effet de détendre les ressorts et donc de rendre votre arme inoffensive, en sécurité. C'est un système d'une très grande simplicité et facilité d'action, qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire à votre carabine.



- 1** Poussoir d'armeur en position « désarmée » ou sécurité
- 2** Poussoir d'armeur en position « armée », un point rouge apparaît, votre arme est prête à faire feu.
- 3** Désarmez votre BAR Zenith en poussant le bouton poussoir vers le bas.